


Instruktions Manual for JR Water Pump

INTRODUKTION

JR Pumps er nøje inspiceret og testet for at sikre bade sikkerhed og driftsikkerhed. Unnlades det at følge instruktions manualens sikkerheds anvisninger, kan man risikere at skade pumpen eller komme alvorligt til skade. Læs hele vejledningen grundigt igennem, inden du bruger pumpen. Gem instructions manualen et sikkert sted for senere brug.



SIKKERHEDS ADVARSLER

- Denne pumpe er udstyret med et jord forbindelses stik. For at minimere risikoen for elektrisk stød skal det tilsluttes en kontakt med jordforbindelse. Do not remove the grounding pin from the plug.
- Brug kun den spænding som er oplyst på pumpen.
- Pump ikke brandbare vædsker.
- Loven foreskriver at alle boliger i Danmark skal være beskyttet af et HFI/HPFI anlæg – tjek evt. med den lokale elektriker.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød må pumpen kun bruges til mindre bassinner der ikke er større eller dybere end 1,5 meter
- Brug ikke pumpen med vand der er over 30°C.

ADVARSEL

- Tag altid stikket ud af kontakten når du håndterer pumpen.
- Lad ikke pumpen køre tør.
- Løft ikke pumpen i ledningen.
- Pump ikke varme vædsker.
- Brug kun pumpen i ferskvand.
- Pumpen skal være dækket af vand for korrekt køling.

BRUG

- Er indgangen tilstoppet eller snavset vil pumpens ydeevne i høj grad nedsætte.
- Hvis pumpen bruges på en beskidt overflade, rens med en si for at undgå småpartikler tilstopper pumpens indgang.
- Ønskes langsommere udpumpning, justeres pumpens “Flow control” på siden.
- Lad ikke pumpen køre, hvis den ikke er dækket af vand. Gøres det kan pumpen tage skade
- Nedsenk altid pumpen i vandet først og sæt stikket i kontakten bagefter.
- I starten kommer der måske ikke vand ud af slangen – det er fordi der er luft i slangen og pumpen. Prøv at tage stikket udog sæt det i igen – så skulle den starte med at pumpe. Gentag indtil der kommer vand
- Fastgør eller hold slangen – den kan godt “hoppe” når vandet kommer – så du undgår at spilde.
- For at rengøre pumpen, fjernes front cover og impeller. Brug en lille børste eller brus for at fjerne småpartikler.

HVIS PUMPEN IKKE VIRKER, TJEK FØLGENDE:

- Tjek om kontakten er tændt. Prøv en anden kontakt for at sikre at pumpen får. HUSK: Tag altid stikket ud af kontakten før håndtering af pumpen.
- Tjek pumpens ledning og slangen for knæk eller snoninger. Algeansamling kan bruses væk med en haveslange.

- Tjek om pumpens indgang er tilstoppet af småpartikler..
- Fjern Front cover så du får adgang til impeller. Drej propellen for at sikre at den ikke er knækket eller skæv.
- Månedlig vedligeholdelse vil sikre at pumpen holder længe.
- HUSK: Du skal sikre dig at vandet ikke har mulighed for at løbe/dryppe ned ad ledningen og ind i kontakten.

- **BEGRÆNSET GARANTI**

- Dette product har 12 mdrs. Garanti fra købsdato. Den gælder material eller produktions fejl.
- Original faktura skal fremvises ved reklamation
- Garantien dækker udskiftning og ombytning af defekte dele efter vort skøn.
- Garantien dækker kun ved korrekt brug. Garantien dækker ikke ved misbrug eller forkert håndtering.

